



Art. Nr.: 3700 ID: 107131

Inhal	tsverzeichnis	Index		Seite/Page
1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	2
2.	Allgemeines	2.	General 3	
	2.1 Verpackung		2.1 Packaging	3
	2.2 Entsorgung		2.2 Disposal	3
3.	Aufbau	3.	Assembly	4
4.	Einstellungen	4.	Setting up	9
5.	Rudertechnik	5.	Rowing guide	10
6.	Pflege und Wartung	6.	Care and Maintenance	13
7.	Computer	7.	Computer	13
	7.1 Computertasten		7.1 Computer keys	13
	7.2 Computerfunktionen		7.2 Computer function/ display	14
	7.3 Computer Inbetriebnahme		7.3 Computer start-up	14
	7.3.1 Stromversorgung		7.3.1 Power supply	14
	7.3.2 Programmauswahl		7.3.2 Program selection	15
	7.3.2.1 Manual Modus		7.3.2.1 Manual Mode	15
	7.3.2.2 Programm-Modus		7.3.2.2 Program-Mode	16
	7.3.2.3 Watt Modus		7.3.2.3 Watt Mode	17
	7.3.2.4 My Program-Modus		7.3.2.4 My Program-Mode	17
	7.3.2.5 HRC Modus		7.3.2.5 HRC Mode	18
	7.3.2.6 RACE Modus		7.3.2.6 RACE Mode	19
	7.3.2.7 Recovery-Modus		7.3.2.7 Recovery-Mode	20
	7.3.2.8 A+ Anzeige (Durchschnittswerte)		7.3.2.8 Showing A+ (Average values)	20
8.	Technische Details	8.	Technical details	20
	8.1 Netzgerät			
		9.	Training manual	21
9.	Trainingsanleitung		9.1 Training frequency	21
	9.1 Trainingshäufigkeit		9.2 Training intensity	21
	9.2 Trainingsintensität		9.3 Heartrate orientated training	21
	9.3 Pulsorientiertes Training		9.4 Training control	22
	9.4 Trainingskontrolle		9.5 Trainings duration	23
	9.5 Trainingsdauer			
10.	Explosionszeichnung	10.	Explosion drawing	25
11.	Teileliste	11.	Parts list	26
12.	Garantie	12.	Warranty (Germany only)	28
13.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	13.	-	29

#### WICHTIG!

Es handelt sich bei diesem Rudergerät um ein Trainingsgerät der Klasse HA, nach DIN EN 957-1/7.

Max. Belastbarkeit 130 kg.

Das Rudergerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!

Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungs- gemäßen Gebrauch verursacht werden.

Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

- 1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
- 2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Muttern, Handgriffe und Pedale fest angezogen sind.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
- 4. Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer sind zu vermeiden.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
- 6. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5 m).
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
- Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
- 10. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit \* in der Teileliste gekennzeichnet.
- 11. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
- 12. Stellen Sie sich nicht auf das Gehäuse oder den Rahmen.
- 13. Tragen Sie keine lose Kleidung, sondern geeignete Trainingskleidung wie z. B. einen Trainingsanzug.
- 14. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
- 15. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.
- 16. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

#### **IMPORTANT!**

The rower is produced according to DIN EN 957-1/7 class HA.

Max. user weight is 130 kg.

The rower should be used only for its intended purpose.

Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importer cannot be held liable for damages or injuries caused by improper use of the equipment.

The rower has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

- 1. Do not allow children to play on or near the equipment.
- 2. Regularly check that all screws, nuts, handles and pedals are tightly secured.
- Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
- 4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.
- 5. Carefully read through the operating instructions before starting to set up the equipment.
- The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
- 7. Set up the equipment on a solid and flat surface.
- 8. Do not exercise immediately before or after meals.
- 9. Before starting any fitness training, let yourself be examined by a physician.
- 10. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an \* in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment should not obstruct the range of movement during training.
- 11. Training equipment must never be used as toys.
- 12. Do not step on the housing or the frame.
- 13. Do not wear loose clothing; wear suitable training gear such as a training suit, for example.
- 14. Wear shoes and never exercise barefoot.
- 15. Make certain, that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
- 16. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines 2. General

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/7 Klasse HA. Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf EG Richtlinie 2004/108/EG und die 2006/95/EG. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

This training equipment is for home use. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/7 Class HA. The CE marking refers to the EU Directive 2004/108/EEC and 2006/95/EEC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

### 2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

Außenverpackung aus Pappe Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS) Folien und Beutel aus Polyethylen (PE) Spannbänder aus Polypropylen (PP)

### 2.2 Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen

Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

#### 2.1 Packaging


Environmentally compatible and recyclable materials:

External packaging made of cardboard Molded parts made of foam CFS-free polystrene (PS) Sheeting and bags made of polyethylene (PE) Wrapping straps made of polypropylene (PP)

### 2.2 Disposal



Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed of in the household rubbish!



### Schritt 1

Sie benötigen eine freie Fläche von 2x2.5Meter.

### Schritt 2

Damit Ihr Rudergeät geschützt bleibt, bitten wir Sie, nur die benötigten Teile auszupacken.

### Schritt 3

Drehen Sie den Hauptrahmen (002) im Karton so, wie es die folgende Abbildung zeigt. Befestigen Sie die Trittplatten (013) mit den innensechskantschrauben (373) von oben, und von der Seite mit den Innensechskantschrauben (367).

### Step 1


Clear a 2x2.5 meter working space before unpacking your rower.


### Step2

To protect your rower while assembling, we suggest, that you do not remove the protective packing material until it is necessary.

### Step3

Place the main frame (002) in the carton lid as shown in the diagram below. assemble the pedals (013) with allen screws (373) from the top and from the side with the allen screws (367)





#### Schritt 4

Drehen Sie den Hauptrahmen (002) im Karton so, wie es die Abbildung zeigt. Entfernen Sie die vier bereits eingedrehten Linsenkopfschrauben (319).

Verbinden Sie das untere Computerkabel (712) mit dem oberen Computerkabel (720).

Befestigen Sie den vorderen Standfuß (005) mit den zuvor entfernten Schrauben (319).

Achten Sie darauf, dass Sie beim Montieren des vorderen Standfußes (005) die Kabel nicht beschädigen.

#### Step4


Twist the main frame (002) in the carton as shown in the diagram.

Remove the four screws (319) from the mainframe (002).

Connect the lower Computer cable (712) and the upper computer cable (720).

Assemble the front stabilizer (005) with the same four screws (319).

Pay attention, that the front stabilizer is not pressing the cables!



### Schritt 5

Nehmen Sie den Aluminium Rahmen (001) aus dem Karton und legen Sie diesen mit der Rückseite auf den Kartonrand.

Entfernen Sie die vier Linsenkopfschrauben (319) aus dem Aluminiumrahmen (001).

Befestigen Sie den hinteren Standfuß (006) mit den zuvor entfernten Schrauben (319).

Entfernen Sie den Draht, welcher den Sitz fixiert.


### Step 5

Remove the alloy beam (001) from the carton and place it on top of the carton lid as shown in the diagram above.

Remove the four screws (319) of the alloy beam (001).

Assemble the rear stabilizer (006) with the same four screws (319) and tighten them firmly.

Remove the twist tie of the seat and discard.



### Schritt 6

Entfernen Sie die sechs Linsenkopfschrauben (319) vom Klappmechanismus (003).

Befestigen Sie den Alluminium Rahmen (001) mit den zuvor herausgedrehten Schrauben (319).


Montieren Sie den Alluminiumrahmen nur zu ZWEIT!

### Step 6

Remove the six screws (319) from the Die cast Pivot (003).

Assemble the alloy beam (001) with the same six bolts.

The assemby has to be done with a second person!




### Schritt 7 Entfernen Sie die vier Linsenkopfschrauben (319) vom Sitz (119).

Befestigen Sie den Sitz (119) mit den zuvor entfernten Schrauben (319).

Step 7 Remove the four bolts (319) from the seat (119).

Assemble the seat (119) with the same four bolts (319) and tighten them firmly.



Schritt 8 Entfernen Sie die vier Schrauben (304) vom Sitzschlitten (009).


Befestigen Sie die zwei Sitzschlittenabdeckungen (117) mit den zuvor entfernten Schrauben (304).

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die zwei Abdeckungen richtig ineinandergreifen.

Step 8 Remove the four bolts (304) from the carriage (117).

Assemble the two seat carriage cover (117) with the same four screws (304) and tighen them firmly.

Note: Please ensure, that the two covers engage correclty as shown in the above chart.



Schritt 9 Stecken Sie den Adapter vorne am Standfuß ein.

Step 9 Plug in the adapter at the front stabilizer.

### Auseinanderklappen des Rudergerätes

Schritt / Step 1




Schritt 1: Zum Auseinanderklappen halten Sie den Rollenrahmen fest und betätigen mit dem Fuß den Arretierungshebel.

Schritt 2: Ziehen Sie das Rudergerät an den Fußschlaufen nach oben, bis der Arretierungshebel einrastet. Prüfen Sie, ob das Rudergerät gesichert ist!

## Auseinanderklappen des Rudergerätes

Schritt / Step 1




Schritt 1: Zum Zusammenklappen ziehen Sie das Rudergerät an den Fußschlaufen nach oben, und drücken den Arretierungshebel nach unten. Führen Sie das Rudergerät langsam zu Boden.

Schritt 2: Führen Sie den Rollenrahmen mit beiden Händen nach oben, bis dieser hörbar einrastet.

### Unfolding of the rowing machine

Schritt / Step 2



Step 1: Hold the alloy beam and press the fixation knob with your foot.

Step 2. Lift up the ALUMINUM BEAM by pulling up the foot rest strap. Make sure, that the folding knob has snapped in and the rowing machine has a stabile stand!

# Unfolding of the rowing machine Schritt / Step 2



Step 1: For folding, lift up the rower by pulling up the foot rest strap and pressing the fixation knob.

Step 2: Lift up the ALUMINUM BEAM untill it has been snapped in and it is properly secured.

### 4. Einstellungen

### 4. Setting up



### Fußlängenanpassung:

Heben Sie den vorderen verschiebbaren Teil an, bis dieser höher ist als die Arretierungsnoppen.

Führen Sie die Längenanpassung für eine größere Schuhgröße nach hinten. Die einstellung muss so gewählt werden, dass sich der Riemen unterhalb der Zehengelenke befindet

Drücken Sie den zuvor angehoben Teil wieder nach unten, so dass sich die Noppen in den dafür vorgesehenen Aussparungen befinden.




Move this part to the rear in order to fit bigger shoe sizes. The strap is across toe pivot joints.

Afterwards, move back the previously lifted part so that the pimples are fitting into the respectives holes.



2) Fußfixierung Führen Sie Ihren Fuß unter dem Fußriemen hindurch.

Ziehen Sie den Riemen fest und fixieren Sie diesen.



2) Foot strap adjustment Slide your feet underneath the foot strap.

Pull the foot strap tight as shown and fix it.



4) Lösen der Fußschlaufe Um die Fußschlaufe zu lockern, drücken Sie die Schnalle nach außen und heben Ihre Fußspitze etwas an.

4) Release the foot strap
To release the foot strap, lift the buckle of the foot strap and
raise your foot's forward secton.

#### 6) Transportieren

Stellen Sie sich auf die Seite und kippen das Rudergerät nach vorne, indem Sie eine Hand am Aluminiumrahmen und die andere Hand am Gehäuse anlegen.

Rollen Sie das Rudergerät im gekippten Zustand an den gewünschten Platz.

### 6) Transportation

Before transportation, the rower has to be tipped forwards. Stand beside the rowing machine and fix it with both hands. Tip it forward, and move around to the front of the machine. Roll it to the place, where you would like to store it.

### 5. Rudertechnik

## 5. Rowing guide



### <u>ÜBERSTRECKUNG NACH VORNE</u>

Falsch:

Zu starke Beugung, der Oberkörper, die Schultern und der Kopf sind zu weit nach vorne gebeugt. Diese Position erzeugt eine große Krafteinwirkung auf den Lendenwirbelsäulenbereich.

### Richtig:

Gerader Rücken, Schultern befinden über dem Gesäß.




### **OVER REACHING FORWARD**

Wrong

The body stretches too far forward. The head and the shoulders tend to drop towards the feet. The body is in a weak position for the stroke.

### Correct:

The body is pressed up to the legs. The arms are fully extended and relaxed, body tilted slightly forward.



### **HANDPOSITION**

Falsch:

Zu Beginn des Rudervorganges beginnen Sie mit dem Armzug.

### Richtig:

Beginnen Sie den Rudervorgang durch Strecken der Beine und halten Sie Ihre Arme gestreckt.




### **ARMHALTUNG**

Falsch:

Ellenbogen werden zu stark gebeugt, Hände zu weit an die Brust gezogen.

### Richtig:

Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zu weit zur Brust herangezogen werden.



### **BENT WRIST**

Wrong:

Start the stroke by pulling with the arms rather than pushing with the legs

### Correct:

Start the stroke by pushing the leg and bracing the back with the arms fully extended.




### **ROWING WITH ARMBEND**

Wrong

The user bends his wrists at any time during the stroke

#### Correct

Always row with flat wrists through the entire stroke



### **BEINSTRECKUNG**

Falsch:

Am Ende der Ruderbewegung sind die Kniegelenke ganz durchgestreckt.

#### Richtig:

Kniegelenke leicht gebeugt lassen und nicht ganz durchstrecken.



### **LOCKING THE KNEES**

Wrong:

Knees are locked and the legs are straight at the end of the stroke.

#### Correct:

Always keep the legs slightly bend in the fully extended position. Refrain from kneelocking.

### 6. Pflege und Wartung

### Wartung

Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung. Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen. Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

### Pflege

Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Computer gelangt. Bauteile (Sitz), welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt zu werden.

### 6. Care and Maintenance

#### Maintenance

Generally, the equipment does not require maintenance.


Regularly inspect all parts of the equipment and the secure fastening of all screws and joints.

Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

### Care

When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates into the computer.

Components (saddle) that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.



Damit der Sitz geschmeidig läuft, reinigem Sie alle vier Wochen die Laufschienen mit einem leicht fettendem Reinigungsmittel.

To ensure, that the seat is running smoothly, the roller track of th alloy beam need to be cleaned with an oil based furniture polish.

### 7. Computer

### 7. Computer



### 7.1 Computertasten

#### RESET:

Löscht die eingegeben Daten

### ENTER:

Zum Bestätigen der Auswahl.

### START/STOP:

Beginn bzw. Abbruch des Trainings. Sollten Sie Ihr Training unterbrechen und drücken die STOP-Taste, schaltet sich das Display nach vier Minuten aus. Das Trainingsprofil wird aber für weitere sechs Minuten gespeichert, sodass Sie mit dem Drücken der START-Taste Ihr Training fortsetzen können.

#### SELECT:

Durch Drehen können die Werte aktiviert werden.

### RECOVERY:

Erholungspulsmessung mit Erteilung einer Fitnessnote 1-6

### 7.1 Computer keys

#### RESET:

Pushing the RESET button will delete the set values.

### **ENTER:**

Press Enter to confirm your selection.

### START/STOP:

Start/Stop your training. While your workout program is stopped, the display will be switched off after four minutes, but your workout program will be kept for an additional six minutes. Repress the START button to continue with your exercise.

### SELECT:

Rotate the SELECT dial left and right to scroll through the available sections.

#### RECOVERY:

Recovery pulse measurement with assignment of fitness score 1–6.

7.2 Computerfunktionen / Anzeigen

**USER: Benutzer** 

LEVEL: Schwierigkeitsstufe, 1-16

SPM: Schläge/Minute

Pulse: Der Computer ist mit einem Chip ausgestattet, welcher die drahtlose Pulsübertragung mit einem Brustgurt (5,0 – 5,5 kHz) ermöglicht. Pulsvorgabe von 60-220 Schlägen/min.

TIME/500M: Zeigt die Durchschnittszeit für 500 m an oder es kann eine Trainingszeit von 1 - 99 min vorgegeben werden.

WATTS: Zeigt die Wattleistung pro Zug an. Es kann ein Wattwert in 10er-Schritten zwischen 30-300 Watt vorgegeben werden

CALORIES: Zeigt den Kalorienverbrauch an.

METERS: Zeigt die zurückgelegte Entfernung an. Kann voreingestellt werden von 100 - 99.900 m.

STROKES: Gesamtanzahl der Ruderschläge.

TIME: Gibt die Trainingszeit an.

#### 7.3 Computerinbetriebnahme

#### 7.3.1 Stromversorgung

Stecken Sie den runden Stecker in die dafür vorgesehene Buchse am vorderen Standfuß und das Netzgerät in die Steckdose.

7.2 Computer functions / display

**USER:User selection** 

LEVEL: Resistance level, 1-16

SPM: Strokes/minutes

Pulse: The computer has a build in receiver, which can receive the heart rate frequency wireless. The chest belt should use the frequency between 5,0-5,5kHz. Set target heartrate from 60-220 bpm.

TIME/500M: Average 500 meter time, or a set exercise time between 1-99 min.

WATTS: Estimated Watt per stroke. Set a Watt value from 30-300 Watt in 10 Watt steps.

CALORIES: Shows the calories amount.

METERS: Shows the distance in meters. Can be preset from 100-99,900m.


STROKES: Total repetitions of strokes.

Time: Total time.

7.3 Computer start-up

#### 7.3.1 Power supply

Plug in the round connector into the round plug on the front stabilizer and the main plug into the socket.



Sie können zwischen einer metrischen (Meter) und einer amerikanischen/englischen Anzeige (Imperial) wählen. Drücken Sie dafür die ENTER und die RESET -Tasten gleichzeitg für ca. drei Sekunden, der Computer wird neu gestartet und das Display zeigt KM (Kilometer) oder ML für Meilen an.

Eingeben der persönlichen Daten

- Aktivieren Sie den Computer.
- Durch Drehen des SELECT-Knopfes können Sie einen User auswählen und Ihre persönlichen Daten eingeben. Beim User UO, werden die eingegebenen Daten nicht gespeichert.
- Drücken Sie nach jeder Eingabe die ENTER-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Reihenfolge der Eingabe ihrer persönlichen Daten: Geschlecht-Alter-Größe-Gewicht.

Nach dem Bestätigen des Gwichtes, gelangen sie automatisch in das hauptmenü.

There is the choice between metric or imperial measurements. To change this option, press ENTER and the RESET button simultaneously for three seconds. The display will be reset an shows KM for kilometer or ML for miles.

Putting in the personal data

- Activate the Computer
- By turning the SELECT-button, you can select a User for which you are able to put in personal data. Apart from user UO, your personal data will be saved for the remaining user profiles (1-U4)
- Press ENTER to confirm your personal data after each selection.
   You need to put in: Sex, age, height and weight. After confirmation of weight, you will automatically enter the main menue.

#### 7.3.2 Programmauswahl

Ist der Computer aktiviert, können Sie durch Drehen des SELECT-Knopfes ein Programm auswählen.

#### 7.3.2.1 Manual- Modus

a) Drücken Sie START und alle Werte beginnen während des Ruderns aufwärts zu zählen. Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der Widerstand während des Trainings verstellt werden.

oder

b) Drücken Sie die ENTER-Taste und Sie können Zielvorgaben setzen.

Level: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann ein Widerstand von 1-16 vorgegeben werden, welcher während des Trainings geändert werden kann.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

TIME: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Trainingszeit in Minutenschritten von 1 - 99 Minuten vorgegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

DISTANCE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Entfernung zwischen 0.5 - 99.50 km vorgegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

CALORIES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes können die zu verbrennenden Kilokalorien zwischen 10 - 990 vorgegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

HEART RATE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der maximale Trainingspuls eingegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

STROKES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann eine maximal Ruderschlaganzahl von 10-9990 vorgegeben werden.

Haben Sie Ihre Zielvorgaben eingegeben, drücken Sie START und beginnen mit Ihrem Training.

Wird eine Strecke und die Zeit vorgegeben, dann zeigt der Computer die errechnete 500 m Zeit im Fenster "500 m" an.

ACHTUNG: Die Zielvorgaben werden beim Abschalten des Computers gelöscht. Während der Computer in Betrieb ist, müssen Sie überschrieben werden!

Erreicht die erste Zielvorgabe "0" ertönt ein Signalton und die Werte werden angehalten.

Der Widerstand kann während des Trainings durch Drehen des SELECT-Knopfes jederzeit geändert werden.

7.3.2 Program selection

If the computer is activated, you can select a program by rotating the SELECT DIAL

#### 7.3.2.1 Manual- Mode

 a) Press START and all values start counting up from zero.
 By turning the SELECT button you can change the resistance during the exercise.

0

b) Press ENTER and you can set target values.

LEVEL: By rotating the SELECT DIAL, you can set the starting resistance, which also can be changed during exercise.

Press ENTER.

TIME: You can set the exercise time by rotating the SLECET DIAL between 1 - 99 minutes.

Press ENTER.

DISTANCE: By rotating the SELECT DIAL, you can set a distance between 0.5 - 99.50 metres.

Press ENTER.

CALORIES: By rotating the SELECT DIAL, you can set a calorie consumption level between 10 - 990kcal.

Press ENTER

HEART RATE: By rotating the SELECT DIAL, you can set the max exercise heartrate.

Press ENTER

STROKES: By rotating the SELECT DIAL, you can set the total strokes between 10 - 9990kcal.

Once you are satisfied, press START and begin with you exercise.

If you select the distance and rowing time, the computer will show you the calculated 500 m time in the 500 m window.

ATTENTION: The already set values will be deleted, if the computer will be in the Off mode. During the On mode, you have to overwrite them!

If one target value reaches "0", the computer will beep and all values will stop counting.

The resistance can be changed during the exercise by rotating the SELECT-DIAL.

#### 7.3.2.2 Programm Modus

Ist der Computer aktiviert, können Sie durch Drehen des SELECT-Knopfes unter dem Modus Programs Widerstandsprofile auswählen. Das ausgewählte Profile wird mit ENTER bestätigt.

 a) Drücken Sie START und alle Werte beginnen aufwärts zu zählen. Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der Widerstand während des Trainings verstellt werden.

oder

b) Drücken Sie die ENTER-Taste und Sie können Zielvorgaben setzen.

Level: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der Mindestwiderstand von 1-12 vorgegeben werden, welcher während des Trainings geändert werden kann.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

TIME: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Trainingszeit in Minutenschritten von 1 - 99 Minuten vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

DISTANCE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Entfernung zwischen 0.5 - 99.50 km vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

CALORIES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes können die zu verbrennenden Kilokalorien zwischen 10 - 990 vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

HEART RATE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der maximale Trainingspuls eingegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

STROKES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann eine maximal Ruderschlaganzahl von 10-9990 vorgegeben werden.

Haben Sie Ihre Zielvorgaben eingegeben, drücken Sie START und beginnen mit Ihrem Training.

Wird eine Strecke und die Zeit vorgegeben, dann zeigt der Computer die errechnete 500 m Zeit im Fenster "500 m" an.

ACHTUNG: Die Zielvorgaben werden beim Abschalten des Computers gelöscht. Während der Computer in Betrieb ist, müssen Sie überschrieben werden!

Erreicht die erste Zielvorgabe "0" ertönt ein Signalton und die Werte werden angehalten.

Der Widerstand kann während des Trainings durch Drehen des SELECT-Knopfes jederzeit geändert werden.

7.3.2.2 Program Mode

a) Is the computer activated, you can choose one of twelve profiles under the category Programs. by rotating the SELECT DIAL. Press ENTER to confirm your choice.

 a) Press START and all values start counting up from zero.
 By turning the SELECT button you can change the resistance during the exercise.

or

b) Press ENTER and you can set target values.

LEVEL: By rotating the SELECT DIAL, you can set the lowest resistance level from one to twelve, which can be also changed during exercise.

Press ENTER.

TIME: You can set the exercise time by rotating the SELECET DIAL from 1 - 99 minutes.

Press ENTER.

DISTANCE: By rotating the SELECT DIAL, you can set a distance between 0.5 - 99.50 metres.

Press ENTER.

CALORIES: By rotating the SELECT DIAL, you can set a calorie consumption level between 10 - 990kcal.

Press ENTER.

HEART RATE: By rotating the SELECT DIAL, you can set the maximum exercise heart rate.

Press ENTER.

STROKES: By rotating the SELECT DIAL, you can set the total strokes between 10 - 9990kcal.

Once satisfied, press START and begin you exercise.

If you select the distance and rowing time, the computer will show you the calculated 500 m time in the 500 m window.

ATTENTION: The already set values will be deleted, if the computer will be switched off. During the On mode, you have to overwrite them!

If one target value reaches "0", the computer will beep and all values will stop counting.

The resistance can be changed during the exercise by rotating the SELECT-DIAL.

#### **7.3.2.3 WATT-MODUS**

Haben Sie das Watt Programm ausgewählt, drücken Sie die ENTER-Taste.

Es blinkt WATT, mit dem Scrollrad können Sie den Wattwert voreinstellen. Dieser kann später während des Trainings jederzeit geändert werden. Drücken Sie ENTER, es blinkt der Zeitwert.

Drehen Sie das Scrollrad um Ihre Trainingszeit vorzugeben. Sollten Sie keine Trainingszeit wünschen, dann stellen Sie diese auf Null. Drücken Sie ENTER, es blinkt der Entfernungswert.

Geben Sie mit dem Scrollrad nun Ihre Trainingsdistanz vor. Sollten Sie keine Trainingsdistanz wünschen, dann stellen Sie diese auf Null. Drücken Sie ENTER, es blinkt der Kilokalorienwert.

Drurch Drehen des Scrollrades können Sie die zu verbrennenden Kilokalorien eingeben. Sollten Sie keine Eingabe wünschen, dann stellen Sie diese auf Null. Drücken Sie ENTER, es blinkt der Pulswert.

Drurch Drehen des Scrollrades kann der Maximalpulswert eingegeben werden. Überschreiten Sie diesen, ertönt ein Signalton und der Wert beginnt zu blinken. Drücken Sie ENTER, es blinkt der STROKES.

Drurch Drehen des Scrollrades können Sie die zu absolvierenden Ruderschläge vorgeben

Drücken Sie die START/STOP-Taste und beginnen mit Ihrem Training.

### 7.3.2.4 My Program- Modus

lst der Computer aktiviert, können Sie durch Drehen des SELECT-Knopfes unter dem Modus MY Program Ihr persönliches Trainigsprofil erstellen. Bestätigen Sie den Modus My Program mit ENTER.

a) Wurde bereits ein Profil erstellt, dann wird dieses angezeigt und durch Drücken von START aktiviert. Alle Werte beginnen aufwärts zu zählen. Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der Widerstand während des Trainings verstellt werden.

oder

b) Drücken Sie die ENTER-Taste und Sie können Zielvorgaben setzen.

Level: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann für jeden Balken ein Widerstand zwischen 1-16 vorgegeben werden, welcher während des Trainings geändert werden kann. Ein Drücken der ENTER-Taste aktiviert den nächsten Balken. Fahren Sie fort, bis der letzte Balken eingegeben wurde.

Drücken Sie ENTER für zwei Sekunden und das Profil wird gespeichert. Sie können nun die Trainingszeit eingeben.

TIME: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Trainingszeit in Minutenschritten von 1 - 99 Minuten vorgegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

DISTANCE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Entfernung zwischen 0.5 - 99.50 km vorgegeben werden.

#### 7.3.2.3 WATT-MODE

Confirm you selection of the Watt profile by pressing ENTER.

By rotating the SELECT DIAL, the Watt value can be changed. To confirm press ENTER. and TIME is blinking.

With the selection dial you can select the exercise time. If you don't want to set one, set it to zero and it will count up. Press ENTER and the distance value starts blinking.

With the selection dial you can select the exercise distance. If you don't want to set one, set it to zero and it will count up. Press ENTER and the kilocalories value, which should be burned, starts blinking.

With the selection dial you can set the kilocalories, which should be burned. If you don't want to set one, set it to zero and it will count up. Press ENTER. Press MODE and the heartrate value starts blinking.

With the selection dial you can select the max heartrate level. If you are above the limit, you will hear a sound and the heartrate values will blink. Press ENTER and STROKEs are blinking.

With the selection dial, the total quantity of strokes, which you want to row, can be set. After all, press START/STOP and begin your exercise.

#### 7.3.2.4 My Program- Mode

Is the computer activated, you can choose one of twelve profiles under the category Programs by rotating the SELECT DIAL. Press ENTER to confirm your choice.

a) Press START and all values start counting up from zero.
 By turning the SELECT button you can change the resistance level during the exercise.

or

b) Press ENTER and you can set target values.

LEVEL: By rotating the SELECT DIAL, you can set the lowest resistance level from one to twelve, which can be also changed during exercise.

Press ENTER for more than 2s and the profile will saved. Now you set the exercise time.

TIME: You can set the exercise time by rotating the SLECET DIAL from 1 - 99 minutes.

Press ENTER.

DISTANCE: By rotating the SELECT DIAL, you can set a distance between 0.5 - 99.50 metres.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

CALORIES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes können die zu verbrennenden Kilokalorien zwischen 10 - 990 vorgegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

HEART RATE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der maximale Trainingspuls eingegeben werden.

Zum Bestätigen drücken Sie ENTER.

STROKES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann eine maximale Ruderschlaganzahl von 10-9990 vorgegeben werden.

Haben Sie Ihre Zielvorgaben eingegeben, drücken Sie START und beginnen mit Ihrem Training.

Wird eine Strecke und die Zeit vorgegeben, dann zeigt der Computer die errechnete 500 m Zeit im Fenster "500 m" an.

ACHTUNG: Die Zielvorgaben werden beim Abschalten des Computers gelöscht. Während der Computer in Betrieb ist, müssen Sie überschrieben werden!

Erreicht die erste Zielvorgabe "0" ertönt ein Signalton und die Werte werden angehalten.

Der Widerstand kann während des Trainings durch Drehen des SELECT-Knopfes jederzeit geändert werden.

#### 7.3.2.5 HRC Modus

Ist der Computer aktiviert, können Sie durch Drehen des SELECT-Knopfes unter dem Modus HRC Ihre maximalen Trainingsherzfrequenzen eingeben. Bestätigen Sie den HRC-Modus durch Drücken der ENTER-Taste.

Basierend auf ihrem Alter werden die errechneten Trainingsherzfrequenzen angezeit. Sie haben die Möglichkeiten zwischen 55%, 75%, 90% und ihrer individuellen Eingabe auszuwählen.

 a) Nach der Bestätigung Ihrer Auswahl zwischen 55%, 75% und 90% mit der ENTER-Taste können Sie die folgenden Zielvorgaben machen.

TIME: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Trainingszeit in Minutenschritten von 1 - 99 Minuten vorgegeben werden.

Drücken Sie ENTER

DISTANCE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Entfernung zwischen 0.5 - 99.50 km vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

CALORIES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes können die zu verbrennenden Kilokalorien zwischen 10 - 990 vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

STROKES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann eine maximal Ruderschlaganzahl von 10-9990 vorgegeben werden.

 $\label{thm:condition} \mbox{Haben Sie Ihre Zielvorgaben eingegeben, drücken Sie START und beginnen mit Ihrem Training.}$ 

Press ENTER.

CALORIES: By rotating the SELECT DIAL, you can set a calorie consumption level between 10 - 990kcal.

Press ENTER.

HEART RATE: By rotating the SELECT DIAL, you can set the maximum exercise heartrate.

Press ENTER.

STROKES: By rotating the SELECT DIAL, you can set the total strokes between 10 - 9990kcal.

Once satisfied, press START and begin you exercise.

If you select the distance and rowing time, the computer will show you the calculated 500 m time in the 500 m window.

ATTENTION: The already set values will be deleted, if the computer turned off. During the On mode, you have to overwrite them!

If one target value reaches "0", the computer will beep and all values will stop counting.

The resistance can be changed during the exercise by rotating the SELECT-DIAL.

### 7.3.2.5 HRC Mode

Is the computer activated, you can choose the heart rate control mode by rotating the SELECT DIAL. Press ENTER to confirm.

Based on your age, the calculated maximum exercise heart rate will be shown. You can choose between 55%, 75%, 905 or your individual set max heart rate.

a) If you confirm one of the following percentages, 55%, 75% or 90% you can set the following targets:

TIME: You can set the exercise time by rotating the SLECET DIAL from 1 - 99 minutes.

Press ENTER.

DISTANCE: By rotating the SELECT DIAL, you can set a distance between 0.5 - 99.50 metres. If you set one, press the ENTER-button.

Press ENTER.

CALORIES: By rotating the SELECT DIAL, you can set a calorie consumption level between 10 - 990kcal.

Press ENTER.

STROKES: By rotating the SELECT DIAL, you can set the total strokes between 10 - 9990kcal.

Once satisfied, press START and begin you exercise.

b) Wählen Sie dagegen TAG aus, dann können Sie Ihre persönliche Obergrenze selbst eingeben. Nach der Bestätigung Ihrer Auswahl TAG mit der ENTER-Taste können Sie die folgenden Zielvorgaben machen.

HEART RATE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann der maximale Trainingspuls eingegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

TIME: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Trainingszeit in Minutenschritten von 1 - 99 Minuten vorgegebn werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.v

DISTANCE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Entfernung zwischen 0.5 - 99.50 km vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

CALORIES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes können die zu verbrennenden Kilokalorien zwischen 10 - 990 vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER.

STROKES: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann eine maximale Ruderschlaganzahl von 10-9990 vorgegeben werden.

Haben Sie Ihre Zielvorgaben eingegeben, drücken Sie START und beginnen mit Ihrem Training.

Wird eine Strecke und die Zeit vorgegeben, dann zeigt der Computer die errechnete 500 m Zeit im Fenster "500 m" an.

ACHTUNG: Die Zielvorgaben werden beim Abschalten des Computers gelöscht. Während der Computer in Betrieb, ist müssen Sie überschrieben werden!

Erreicht die erste Zielvorgabe "0" ertönt ein Signalton und die Werte werden angehalten.

Der Widerstand kann während des Trainings durch Drehen des SELECT-Knopfes jederzeit geändert werden.

### 7.3.2.6 RACE-Modus

lst der Computer aktiviert, können Sie durch Drehen des SELECT-Knopfes unter dem Modus RACE ein Rennen gegen den Computer fahren.

Nach der Bestätigung Ihrer Auswahl mit der ENTER-Taste sind folgende Eingaben erforderlich:

STROKES/Minute: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann eine maximal Ruderschlaganzahl pro Minute vorgeben werden. Je höher die Zahl, desto schneller rudert der Gegner. Im Time/500m wird die Zeit für die 500m angezeigt.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER

DISTANCE: Durch Drehen des SELECT-Knopfes kann die Entfernung zwischen 0.1 - 99.90 km vorgegeben werden.

Drücken Sie zum Bestätigen ENTER

Drücken Sie START und Ihr Training beginnt. Sie sehen zwei sich bewegende Dreiecke. Das "P" steht für den Computergegner, das "U" zeigt Sie.

b) If you have selected TAG, you are able to set your own individual maximum heart rate. After you have confirmed TAG, please go ahead like described:

HEART RATE: You can set the max heart rate by rotating the SELECT DIAL.

Press ENTER.

TIME: You can set the exercise time by rotating the SELECT DIAL from 1 - 99 minutes.

Press ENTER

DISTANCE: By rotating the SELECT DIAL, you can set a distance between 0.5 - 99.50 metres. If you set one, press the ENTER-button.

Press ENTER

CALORIES: By rotating the SELECT DIAL, you can set a calorie consumption level between 10 - 990kcal.

**Press ENTER** 

STROKES: By rotating the SELECT DIAL, you can set the total strokes between 10 - 9990kcal.

Once satisfied, press START and begin you exercise.

If you select the distance and rowing time, the computer will show you the calculated 500 m time in the 500 m window.

ATTENTION: The already set values will be deleted, if the computer will turnedoff. During the On mode, you have to overwrite them!

If one target value reaches "0", the computer will beep and all values will stop counting.

The resistance can be changed during the exercise by rotating the SELECT-DIAL.

7.3.2.6 RACE-Mode

Is the computer activated, you can choose RACE- Mode by rotation the SELECT DIAL. Press ENTER to confirm your choice.

After your confirmation, you will have to define the following values:

STROKES/Minute: You can set the strokes/min figure by rotating the SLECET DIAL. as higher the figure, as faster the competitor will be. In the Tim/500m window, the time for 500m will be shown.

Press ENTER.

DISTANCE: By rotating the SELECT DIAL, you can set a distance between 0.1 - 99.90 kilometer.

Press ENTER.

Press START to begin your exercise. You will see two triagnles, which are moving horizontally. "P" stand for PACER (Computer) and "U" for USER.

### 7.3.2.7 RECOVERY (Erholungspulsmessung)-Funktion

#### Erklärung:

Damit Sie Ihren gegenwärtigen Leistungsstand bzw. eine Leistungsverbesserung nachvollziehen können, ist dieses Gerät mit Erholungspulsmessung ausgestattet. Ein wichtiger Indikator für Ihre Fitness ist die Geschwindigkeit Ihrer körperlichen Erholungsfähigkeit. Wenn sich der Trainingspuls innerhalb einer Minute nach Beendigung des Trainings um ca. 30% verringert, können Sie davon ausgehen, dass Sie gut trainiert sind.

Der Trainingscomputer drückt Ihre körperliche Erholungsfähigkeit in einer Fitnessnote (Note F1 - F6) aus. F1 bedeutet sehr gut, F6 bedeutet ungenügend.

Anmerkung: Damit Sie eine aussagekräftige Fitnessnote erhalten, sollten Sie mindestens 15 Minuten trainieren. Diese Zeit wird benötigt, damit Sie einen stabilen Trainingspuls erreichen, von welchem Sie sich dann in dieser Minute entsprechend erholen können.

#### Bedienung:

Drücken Sie während des Trainings mit Pulskontrolle die Taste "RECOVERY" und hören Sie unverzüglich auf zu rudern. Alle Computerdaten werden sofort gestoppt. Die Zeit zählt von 00:60 zurück auf 00:00. Danach erscheint in der Anzeige Ihre Fitnessnote (F1 - F6)

#### Brrechnung:

DIFFERENZ aus Pulswert am Ende des Trainings und dem Pulswert 60 Sekunden nach dem Bestätigen der Taste "ERHOLUNG".

### 7.3.2.8 A+ Anzeige (Durchschnittswerte)

Wenn sie Ihr Training beendet und STOP gedrückt haben, erscheint "A+" im Display. Dabei werden für folgende Werte die Durchschnittswerte angezeigt:

- SPM (Schläge pro Minute)
- Heartrate (Pulsfrequenz)
- Watt

#### 7.3.2.7 RECOVERY-Function

#### **Explanation:**

This exercise item is equipped with a recovery pulse measurement feature, so that you can reconstruct your performance status or a performance improvement. An important indicator for your fitness level is the speed of your body's recovery. If the training pulse decreases by about 30% within one minute after training completion, you can assume that you are in great state of fitness.

The training computer points out your physical recovery capacity in the form of a recovery score (Mark F1-F6). F1 means very satisfactory, F6 means the opposite.

Note: In order for you to receive a meaningful fitness score, you should train for at least 15 minutes. This time period is required to reach a stable training pulse, from which you can appropriately recover in that given minute of rest..

#### Operation:

During training with pulse control press the RECOVERY button and immediately stop rowing. All computer data are immediately stopped. The time counts down from 00:60 to 00:00. Then your fitness score (F1 – F6) appears on the display.

#### Calculation:

The DIFFERENCE between the pulse rate at the end of training and the pulse rate 60 seconds after pressing the RECOVERY button.

### 7.3.2.8 Showing A+ (Average values)

If your exercise is finished by pressing the STOP-button, the display will show A+. For the following sectors the average falues will be shown:

- SPM (Strokes per minute)
- Heartrate
- Watt

### 8. Technische Details

Netzgerät (im Lieferumfang enthalten)

Schließen Sie das Kabel vom Netzgerät an der entsprechenden Buchse des Gehäuses an.

> Netzteil Spezifikation: Input: 230 V, 50 Hz Output: 6 V, 1000 mA

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzgerät! Sollten Sie ein Netzgerät eines anderen Her- stellers verwenden wollen, achten Sie darauf, dass dieses bei Überbelastung automatisch abschaltet, kurzschlussresistent ist und elektronisch geregelt wird. Bei Nichtbeachtung kann dies zu einem Kurzschluss und Defekt des Computers führen.

Zur vollständigen Netztrennung ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Schließen Sie deshalb das Gerät nur an leicht zugängliche Steckdosen an.

### 8. Technical Details

Power Supply (included in the scope of delivery)

Connect the cable from the power supply to the respective socket on the housing.

Power Supply Specification: Input: 230 V, 50 Hz Output: 6 V, 1000 mA

Use only the power supply included in the scope of delivery. If you use another manufacturer's power supply, please ensure that it automatically cuts-off in the event of overload, is short-circuit protected and is elec-tronically controlled. Non-compliance may result in short-circuiting and computer.damages

Disconnection of the power pack from the mains or of the power pack plug from the equipment results in a return to User Selection U0 – U4 input mode.

9. Training manual

Das Training mit dem Rudergerät ist ein ideales Bewegungstraining zur Stärkung wichtiger Muskelgruppen und des Herz-/Kreislauf-Systems.

Allgemeine Hinweise zum Training

#### 9.1 Trainingshäufigkeit

Um langfristig die Physis zu verbessern und die Kondition zu steigern, empfehlen wir mindestens dreimal pro Woche zu trainieren. Dies ist die durchschnittliche Trainingshäufigkeit für einen Erwachsenen, um langfristig einen konditionellen Erfolg bzw. eine erhöhte Fettverbrennung herbeiführen zu können. Mit zunehmender Fitness können Sie auch täglich trainieren. Besonders wichtig ist das Training in regelmäßigen Abständen.

#### 9.2 Trainingsintensität

Bauen Sie Ihr Training behutsam auf. Die Trainingsintensität sollte langsam gesteigert werden, damit keine Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und des Bewegungsapparates auftreten.

### 9.3 Pulsorientiertes Training

Es wird empfohlen, für Ihre individuelle Pulszone einen "aeroben Trainingsbereich" zu wählen. Leistungssteigerungen im Ausdauerbereich werden vorwiegend durch lange Trainings- einheiten im aeroben Bereich erlangt.

Entnehmen Sie diese Zone bitte dem Zielpuls-Diagramm oder orientieren Sie sich an den Pulsprogrammen. Sie sollten mindestens 80% Ihrer Trainingszeit in diesem aeroben Bereich (bis 75% Ihres Maximalpulses) absolvieren.

In den restlichen 20% der Zeit können Sie Belastungsspitzen einbauen, um Ihre aerobe Schwelle nach oben zu verschieben. Durch den eintretenden Trainingserfolg können Sie später bei gleichem Puls eine höhere Leistung vollbringen, was eine Verbesserung der Form bedeutet.

Wenn Sie mit pulsgesteuertem Training bereits Erfahrung haben, dann können Sie Ihre gewünschte Pulszone Ihrem speziellen Trainingsplan bzw. Fitnessstand anpassen.

Exercising with this rower enables a perfect movement training for strengthening important muscle groups and the cardiocirculatory system.

### General notes for Training

#### 9.1 Training frequency

To improve physical fitness and to enhance long term condition, we recommend to train at least three times a week. This is the average training frequency for an adult in order to obtain long-term condition success or high fat burning. As your fitness level increases, you can also train daily. It is particularly important to train in regular intervals.

### 9.2 Training intensity

Carefully structure your training. Training intensity should be increased gradually, so that no fatigue phenomenon of the musculature or the locomotion system occurs.

#### 9.3 Heartrate orientated training

For your personal pulse zone it is recommended that an aerobic training range is chosen. Performance increases in the endurance range are principally achieved by long training units in the aerobic range.

Find this zone in the target pulse diagram or be guieded by the pulse programs. You should complete 80 % of your training time in this aerobic range (up to 75 % of your maximum pulse).

In the remaining 20% of the time, you can incorporate load peaks, in order to shift your aerobic threshold upwards. With the resulting training success you can then later produce higher performance at the same pulse, meaning an improvement of your physical shape.

If you already have some experience in pulse-controlled training, you can match your desired pulse zone to your special training plan or fitness status.

#### Anmerkung:

Da es "hoch- und niedrigpulsige" Menschen gibt, können die individuellen optimalen Pulszonen (Aerobe Zone, Anaerobe Zone) im Einzelfall von denen der Allgemeinheit (Zielpulsdiagramm) abweichen.

In diesen Fällen sollte das Training nach den individuellen Erfahrungen gestaltet werden. Sollten Anfänger auf dieses Phänomen stoßen, sollte vor dem Training unbedingt ein Arzt konsultiert werden, um die gesundheitliche Tauglichkeit für das Training zu prüfen.

### 9.4 Trainings-Kontrolle

Sowohl medizinisch als auch trainingsphysiologisch ist das pulsgesteuerte Training, welches sich am individuellen Maximalpuls orientiert am sinnvollsten.

Diese Regel gilt sowohl für Anfänger, ambitionierte Freizeitsportler als auch für Profis. Je nach Trainingsziel und Leistungsstand wird mit einer bestimmten Intensität des individuellen Maximalpulses trainiert (ausgedrückt in Prozentpunkten).

Um das Herz-Kreislauf-Training nach sportmedizinischen Gesichtspunkten effektiv zu gestalten, empfehlen wir eine Trainingspulsfrequenz von 70 % - 85 % des Maximalpulses. Bitte beachten Sie das nachfolgende Zielpuls-Diagramm.

Messen Sie Ihre Pulsfrequenz zu folgenden Zeitpunkten:

- 1. Vor dem Training = Ruhepuls
- 2. 10 Minuten nach Trainingsbeginn = Trainings-/Belastungspuls
- 3. Eine Minute nach dem Training = Erholungspuls

Während der ersten Wochen empfiehlt es sich mit einer Pulsfrequenz an der unteren Grenze der Trainingspuls-Zone (ungefähr 70%) oder darunter zu trainieren.

Während der nächsten 2-4 Monate intensivieren Sie das Training schrittweise bis Sie das obere Ende der Trainingspuls-Zone erreichen (ungefähr 85 %), jedoch ohne sich zu überfordern.

Streuen Sie aber auch bei gutem Trainingszustand immer wieder lockere Einheiten im unteren aeroben Bereich in Ihr Trainingsprogramm ein, damit Sie sich genügendregenerieren können. Ein "gutes" Training Training bedeutet immer auch ein intelligentes Training, welches die Regeneration zum richtigen Zeitpunkt beinhaltet. Ansonsten kommt es zum Übertraining, wodurch sich Ihre Form verschlechtert.

Jeder belastenden Trainingseinheit im oberen Pulsbereich der individuellen Leistungsfähigkeit sollte im darauffolgenden Training immer eine regenerative Trainingseinheit im unteren Pulsbereich folgen (bis 75 % des Maximalpulses).

#### Note:

Because there are persons who have "high" and "low" pulses, the individual optimum pulse zones (aerobic zone, anaerobic zone) may differ from those of the general public (target pulse diagram).

In these cases, training must be configured according to individual experience. If beginners are confronted with this phenomenon, it is important that a physician is consulted before training start in order to check health capacity for training.

#### 9.4 Training control

Both medically and in terms of training physiology, pulse-controlled training makes most sense and is oriented on the individual maximum pulse.

This rule applies both to beginners, ambitious recreational athletes and to pros. Depending on the goal of training and performance status, training is done at a specific intensity of individual maximum pulse (expressed in percentage points).

In order to effectively configure cardio-circulatory training according to sports-medical aspects, we recommend a training pulse rate of 70 % - 85 % of maximum pulse. Please refer to the following target pulse diagram.

Measure your pulse rate at the following points in time:

- 1. Before training = resting pulse
- 2. 10 minutes after starting training = training / working pulse
- 3. One minute after training = recovery pulse

During the first weeks, it is recommended that training is done at a pulse rate at the lower limit of the training pulse zone (approximately 70 %) or lower.

During the next 2 - 4 months, intensify training stepwise until you reach the upper end of the training pulse zone (approximately 85 %), but without overexerting yourself.

If you are in good training condition, disperse easier units in the lower aerobic range here and there in the training programs so that you regenerate sufficiently. "Good" training always means training intelligently, which includes regeneration at the right time. Otherwise overtraining results and your form degenerates.

Every loading training unit in the upper pulse range of individual performance should always be followed in subsequent training session by a regenerative training unit in the lower pulse range (up to 75 % of the maximum pulse).

Wenn sich die Kondition verbessert hat, ist eine größere Trainingsintensität notwendig damit die Pulsfrequenz die "Trainingszone" erreicht, d.h. der Organismus ist nun leistungsfähiger. Das Ergebnis einer verbesserten Kondition erkennen Sie an einer verbesserten Fitnessnote (F1 - F6).

Berechnung des Trainings- / Belastungspulses:

220 Pulsschläge pro Minute minus Alter = persönliche, max. Herzfrequenz (100%).

Trainingspuls

Untergrenze: (220 - Alter) x 0,70 Obergrenze: (220 - Alter) x 0,85

#### 9.5 Trainingsdauer

Jede Trainingseinheit sollte idealerweise aus einer Aufwärmphase, einer Trainingsphase und einer Abkühlphase bestehen, um Verletzungen zu vermeiden.

#### Aufwärmen:

5 bis 10 Minuten Gymnastik oder Stretching (auch langsames Einrudern).

### Training:

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht überforderndes Training mit o.g. Intensität

Abkühlen:

5 bis 10 Minuten langsames Ausrudern.

Unterbrechen Sie das Training sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche Anzeichen von Überanstrengung auftreten.

Veränderung der Stoffwechseltätigkeit während des Trainings:

In den ersten 10 Minuten der Ausdauerleistung verbraucht unser Körper den im Muskel abgelagerten Zuckerstoff Glykogen.

Nach ca. 10 Minuten wird darüber hinaus auch Fett verbrannt.

Nach 30-40 Minuten wird der Fettstoffwechsel aktiviert, danach ist das Körperfett der hauptsächliche Energielieferant. When condition has improved, higher intensity of training is required in order for the pulse rate in order to reach the "training zone"; that is, the organism is capable of higher performance. You will realize the result of improved condition by a higher fitness score (F1 - F6).

Calculation of the training / working pulse:

220 pulse beats per minute minus age = personal, maximum heart rate (100 %).

Training pulse

Lower limit: (220 - age) x 0.70 Upper limit: (220 - age) x 0.85

### 9.5 Training duration

Every training unit should ideally consist of a warm-up phase, a training phase, and a cool-down phase in order to prevent injuries.

Warm-up:

5 to 10 minutes of calisthenics or stretching (also slow rowing).

Training:

15 to 40 minutes of intensive or not overtaxing training at the intensity mentioned above.

Cool-down:

5 to 10 minutes of slow rowing,

Stop training immediately if you feel unwell or if any signs of overexertion occur.

Alterations of metabolic activity during training:


In the first 10 minutes of endurance performance our bodies consume the sugars (Glycogen) stored in our muscles.

After about 10 minutes fat is burned in addition.

After 30 - 40 minutes fat metabolism is activated, then the body's fat is the main source of energy

# **Zielpuls-Diagramm / Target Pulse Diagram**(Herzfrequenz/Alter) / (Heart Rate / Age)





## 11. Teileliste / Parts list

Position   Position   Position   Position   Abmesian flaren   Ab	TT. Tellell	ste / Parts list			
1.032   Magnerathminus		Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension	Menge/Quantity
State   Stagement transmission   Form translater   1   1   1   1   1   1   1   1   1					1
COS   Standfull, Norma		Hauptrahmen	Main Frame		
OSE Standfully Intern   OSE Reducturing for historicum Standfully   OSE Reducturing for historicum Standfully   OSE Reducturing   OSE Redu	-003		Pivot bracket		11
GOT   Halberung für Interum Standfuld   Rour brusket   1   1   1   1   1   1   1   1   1					
OOB Richter Plate for Reschilten OOB Self-ticher Plate for Reschilten Seet camage 2 OHO Achee for Stazchilten Seet camage Plate 011 Augunachmake Roller adjustment bob 4 OHO OHO Plates for Augunachmake Roller adjustment bob 4 OHO OHO Plates for Augunachmake Roller adjustment pieze 4 OHO OHO OHO Plates for Augunachmake Roller adjustment pieze 4 OHO OHO OHO Plates for Augunachmake Roller adjustment pieze 4 OHO OHO OHO OHO OHO OHO OHO OHO OHO O		Standfuß, hinten	Rear stabilizer		
GOID Seitline Plate für Starzehltsten OTI Augerspründer OTI Augerspründer OTI Augerspründer OTI Augerspründer OTI Augerspründer Beller der unterner plate OTI Augerspründer Beller der unterner plate A OTI Plate für Augerspründe Beller der unterner plate A OTI Plate für Augerspründe A OTI Pründerser Computerer  OTI Ruppturgspründe  OTI Ruppturgs		Halterung für hinteren Standfuß			
G10   Achee file Statishitation   Seet Carmage-Shaft   2			Handle bar		
Golf   Augenschrube   Foller adjustment bott   4   4   5012   Trittelists   Fost podel   1   4   5013   Trittelists   Fost podel   1   5015	-009	Seitliche Platte für Sitzschlitten	0		
Otto   Pietze für Augnechniche   Roller adjustment plate   4   1   1   1   1   1   1   1   1   1	-010	Achse für Sitzschlitten	Seat carriage-Shaft		
O15	-011	Augenschraube	,		4
O115   Computerarm			Roller adjustment plate		
O.17   Kupplungsuches   Clutch shaft   1   1   1   1   1   1   1   1   1	-013	Trittplatte	Foot pedal		1
O18   Ruckhorfieder   Return spring   1   1   1   1   1   1   1   1   1	-015	Computerarm	Computerarm		1
O.19	-017		Clutch shaft		
CPC		Rückholfeder	Return spring		
OP2	-019	Distanzbuchse für Rolle/Sitz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Achse for Klappmechanismus	-026				
G28   Feder für Klappmechanismus   Spring   2	-027		Strap holder		2
AGD	-028	Achse für Klappmechanismus	Knob stud		11
Cold	-029	Feder für Klappmechanismus	Spring		2
103	-030	Halterung für Ruderstange	Handle bar holder		2
1-104   Computerarmedenk	-031	Platte für Sensorhalterung	Bracket for sensor holder		1
1.105   Abdeckung Drehgelenk em Computer	-103	Gehäuse für Computerarm			2
1.106   Abdockung Dreinyslenk am Computer   Computer case nut cover   2	-104	Computerarmgelenk	Computer arm-Pivot		2
1.07   Abstandshater Computerarm   Computer arm, spacer   2   1.110   Gehäuseabdeckung, gelncht   Cover-hub   2   1.111   Gehäuseabdeckung, rechts   Main cover, right side   1   1.118   Gehäuseabdeckung, links   Main cover, left side   1   1.118   Lochblech   Mesh   1   1.119   Lochblech   Mesh   1   1.119   Lochblech   Mesh   1   1.115   Lochblech   Mesh   Mesh   Mesh   1   1.115   Lochblech   Mesh   Mesh   Mesh   Mesh   1   1.115   Lochblech   Mesh   Mesh   Mesh   1   1.115   Lochblech   Mesh   Mesh   1   1.115   Lochblech   Mesh   Mesh   Mesh   1   1.115   Lochblech   Mesh   Mesh   Mesh   Mesh   Mesh   Mesh   Mesh   Mesh   Mes	-105	Abdeckung für Computerarm, oben	Computer arm, cover plug		2
110   Sehauseabdeckung, gelocht	-106	Abdeckung Drehgelenk am Computer	Computer case nut cover		2
1111A   Gehauseabdeckung, rechts   Main cover, right side   1   1   1118   Gehauseabdeckung, links   Main cover, left side   1   1   1   1   1   1   1   1   1	-107	Abstandshalter, Computerarm	Computer arm, spacer		2
1.118   Gehausabdeckung, links	-110	Gehäuseabdeckung, gelocht			2
1.12   Lochblech   Mesh	-111A	Gehäuseabdeckung, rechts	Main cover, right side		1
113   Transportrollenkappe   Wheel   4    -115   Kunststoffkappe   Standart cap   4    -116   Abdeckung für Alurinhimme   Alurinhimme barm endcap   1    -117   Sitzabdeckung   seat carriage, cover   2    -118   Rollen   Seat carriage, cover   2    -119   Sitz   Seat   1    -120   Griffabdeckung, rechts   Strap buckle cover, right side   1    -120   Griffabdeckung, links   Strap buckle cover, left side   1    -121   Griffabdeckung, links   Strap buckle cover, left side   1    -122   Abdeckung für Griff   Plug   Ø 38mm   2    -123   Schaumstoff   Foam   2    -124   Sitzanschflag   Seat carriage stopper   4    -129   Gehäuse Ventilatorabdeckung   Cover Vent   1    -132   Sandauselss   Strap buckle cover, left side   1    -134   Riemen   Belt   290.6   1    -135   Antrieberad   Drive pulley   1    -136   Antrieberad   Drive pulley   1    -137   Rückhoffeder, Abdeckung   Return spring drum   1    -138   Rückhoffeder Halterung   Return spring halder   1    -139   Rückhoffeder Halterung   Return spring halder   1    -140   Lufterrad   Flywheel fan   1    -141   Grüßeneinstellung für Trittplette   Heel rest   2    -144   Buchse   Plug   2    -145   Suchsolinder   Seat Special roller   2    -146   Buchse   Plug   2    -147   Grüßeneinstellung für Trittplette   Heel rest holder   2    -148   Suchse   Plug   2    -150   Kugelgriff   Ball handle   2    -151   Sensorhalterung   Footstrap trim   4    -152   Abdeckung für Brustgurtempfänger   Cover für brüitt in receiver   1    -153   Abdeckung für Brustgurtempfänger   Cover für brüitt in receiver   1    -154   Fußershalterung   Footstrap trim   4    -150   Kugelgriff   Selstynut   Mit O 2    -151   Mutter, selbstsichernd   Safety nut   Mit O 2    -152   Mutter, selbstsichernd   Safety nut   Mit O 2    -154   Hutmutter   Dome nut   Mit O 2    -155   Hutmutter   Dome nut   Mit O 2	-111B	Gehäuseabdeckung, links	Main cover, left side		1
-115   Kunststoffkappe   Standort cap	-112	Lochblech	Mesh		1
1-116	-113	Transportrollenkappe	Wheel		4
117   Sitzabdeckung   Seat carriage, roller   4	-115	Kunststoffkappe	Standart cap		4
-118* Rollen	-116	Abdeckung für Alurahmen	Aluminium beam endcap		1
-119* Sitz	-117	Sitzabdeckung	seat carriage, cover		2
1-120   Griffabdeckung, rechts   Strap buckle cover, right side   1    -121   Griffabdeckung, links   Strap buckle cover, left side   1    -122   Abdeckung für Griff   Plug	-118*	Rollen	Seat carriage, roller		4
1-121	-119*	Sitz	Seat		1
1-122	-120	Griffabdeckung, rechts	Strap buckle cover, right side		1
1-123	-121	Griffabdeckung, links	Strap buckle cover, left side		1
124   Sizanschlag   Seat carriage stopper   4	-122	Abdeckung für Griff	Plug	Ø 38mm	2
-129         Gehäuse Ventilatorabdeckung         Cover Vent         1           -132         Bandauslass         Strap slot rim         1           -134*         Riemen         Belt         290J6         1           -135*         Antriebsrad         Drive pulley         1           -136*         Bandrolle         Strap drum         1           -137*         Ruckholfeder         Return spring drum         1           -138         Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -138         Rückholfeder, Halterung         Return spring over         1           -139         Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142         Führungsrolle         Seat special roller         2           -143*         Gummieinlage         heel rest         2           -144         Buchse         Plug         2           -144         Buchse         Plug         2           -145         Bushing         2           -149         Buchse         Bushing         2 <td>-123*</td> <td>Schaumstoff</td> <td>Foam</td> <td></td> <td>2</td>	-123*	Schaumstoff	Foam		2
-132         Bandauslass         Strap slot rim         1           -134*         Riemen         Belt         290J6         1           -135*         Antriebsrad         Drive pulley         1           -136*         Bandrolle         Strap drum         1           -137         Rückholfrommel         Return spring drum         1           -138         Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139         Rückholfeder, Abdeckung         Return spring holder         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142         Führungsrolle         Seat special roller         2           -143*         Gurmieinlage         heel rest         2           -143*         Buchse         Plug         2           -144         Buchse         Plug         2           -144         Buchse         Plug         1           -147         Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149         Buchse         Bushing         2           -149         Buchse         Bushing         2	-124	Sitzanschlag	Seat carriage stopper		4
-134* Riemen         Belt         290J6         1           -135 Antriebsrad         Drive pulley         1           -136* Bendrolle         Strap drum         1           -137 Rückholtrommel         Return spring drum         1           -138 Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139 Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140 Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142 Führungsrolle         Seat special roller         2           -142* Gurmieinlage         heel rest         2           -144 Buchse         Plug         2           -146 Buchse         Plug         2           -147 Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149 Buchse         Bushing         2           -149 Buchse         Bushing         2           -150 Kugelgriff         Ball handle         2           -151 Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154 Fußschlaufenführung         Footstrap trim	-129	Gehäuse Ventilatorabdeckung	Cover Vent		1
-134* Riemen         Belt         290J6         1           -135 Antriebsrad         Drive pulley         1           -136* Bendrolle         Strap drum         1           -137 Rückholtrommel         Return spring drum         1           -138 Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139 Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140 Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142 Führungsrolle         Seat special roller         2           -142* Gurmieinlage         heel rest         2           -144 Buchse         Plug         2           -146 Buchse         Plug         2           -147 Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149 Buchse         Bushing         2           -149 Buchse         Bushing         2           -150 Kugelgriff         Ball handle         2           -151 Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154 Fußschlaufenführung         Footstrap trim	-132	Bandauslass	Strap slot rim		1
-135         Antriebsrad         Drive pulley         1           -136*         Bandrolle         Strap drum         1           -137         Rückholfrommel         Return spring drum         1           -138         Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139         Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142         Führungsrolle         Seat special roller         2           -143*         Gummieinlage         heel rest         2           -144         Buchse         Plug         2           -144         Buchse         Plug         2           -146         Buchse         Plug         1           -147         Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149         Buchse         Bushing         2           -150         Kugelgriff         Ball handle         2           -151         Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152         Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153         Abdeckung für Brustqurtempfäng				290J6	1
-136* Bandrolle         Strap drum         1           -137 Rückholtrommel         Return spring drum         1           -138 Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139 Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140 Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142 Führungsrolle         Seat special roller         2           -143* Gummieinlage         heel rest         2           -144 Buchse         Plug         2           -146 Buchse         Plug         2           -147 Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149 Buchse         Bushing         2           -149 Buchse         Bushing         2           -150 Kugelgriff         Ball handle         2           -151 Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung außen         Main cover joint post         1           -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154 Fußschlaufenführung         Footstrap trim         4           -207 Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -211 Mutter, selbstsichernd         <	-135	Antriebsrad	Drive pulley		1
-137         Rückholtrommel         Return spring drum         1           -138         Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139         Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142         Führungsrolle         Seat special roller         2           -143*         Gummieinlage         heel rest         2           -144         Buchse         Plug         2           -146         Buchse         Plug         1           -147         Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149         Buchse         Bushing         2           -149         Buchse         Bushing         2           -149         Buchse         Bushing         2           -150         Kugelgriff         Ball handle         2           -151         Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152         Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153         Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154 <t< td=""><td></td><td></td><td><del></del></td><td></td><td>1</td></t<>			<del></del>		1
-138         Rückholfeder, Abdeckung         Return spring cover         1           -139         Rückholfeder Halterung         Return spring holder         1           -140         Lüfterrad         Flywheel fan         1           -142         Führungsrolle         Seat special roller         2           -143*         Gummieinlage         heel rest         2           -144         Buchse         Plug         2           -146         Buchse         Plug         1           -147         Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149         Buchse         Bushing         2           -150         Kugelgriff         Ball handle         2           -151         Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152         Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153         Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154         Fußschlaufenführung         Footstrap trim         4           -207         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M5         1           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></td<>					•
-139 Rückholfeder Halterung Return spring holder 1 -140 Lüfterrad Flywheel fan 1 -142 Führungsrolle Seat special roller 2 -143* Gummieinlage heel rest 2 -144 Buchse Plug 2 -146 Buchse Plug 1 -147 Größeneinstellung für Trittplatte Heel rest holder 2 -148 Buchse Bushing 2 -150 Kugelgriff Ball handle 2 -151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M5 1 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2					
-140 Lüfterrad Flywheel fan 1 -142 Führungsrolle Seat special roller 2 -143* Gummieinlage heel rest 2 -144 Buchse Plug 2 -146 Buchse Plug 1 -147 Größeneinstellung für Trittplatte Heel rest holder 2 -148 Buchse Bushing 2 -150 Kugelgriff Ball handle 2 -151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M5 1 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2					
-142 Führungsrolle Seat special roller 2 -143* Gummieinlage heel rest 2 -144 Buchse Plug 2 -146 Buchse Plug 1 -147 Größeneinstellung für Trittplatte Heel rest holder 2 -149 Buchse Bushing 2 -150 Kugelgriff Ball handle 2 -151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2					
-143* Gummieinlage heel rest 2 -144 Buchse Plug 2 -146 Buchse Plug 1 -147 Größeneinstellung für Trittplatte Heel rest holder 2 -149 Buchse Bushing 2 -150 Kugelgriff Ball handle 2 -151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2					
-144         Buchse         Plug         1           -146         Buchse         Plug         1           -147         Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149         Buchse         Bushing         2           -150         Kugelgriff         Ball handle         2           -151         Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152         Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153         Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154         Fußschlaufenführung         Footstrap trim         4           -207         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -211         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
-146         Buchse         Plug         1           -147         Größeneinstellung für Trittplatte         Heel rest holder         2           -149         Buchse         Bushing         2           -150         Kugelgriff         Ball handle         2           -151         Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152         Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153         Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154         Fußschlaufenführung         Footstrap trim         4           -207         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -211         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         12					
-147 Größeneinstellung für Trittplatte Heel rest holder 2 -149 Buchse Bushing 2 -150 Kugelgriff Ball handle 2 -151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -216 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -217 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -218 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -219 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2					
-149         Buchse         Bushing         2           -150         Kugelgriff         Ball handle         2           -151         Sensorhalterung         Sensor bracket         1           -152         Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen         Main cover joint post         1           -153         Abdeckung für Brustgurtempfänger         Cover for build in receiver         1           -154         Fußschlaufenführung         Footstrap trim         4           -207         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -211         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M5         1           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -213         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2					
-150 Kugelgriff Ball handle 2 -151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M5 1 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -221 Hutmutter Dome nut M8 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-151 Sensorhalterung Sensor bracket 1 -152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M5 1 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2 -216 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2 -217 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2 -218 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2			*		
-152 Verbindung für Gehäuseabdeckung, außen Main cover joint post 1 -153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M5 1 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 2 -221 Hutmutter Dome nut M8 2					
-153 Abdeckung für Brustgurtempfänger Cover for build in receiver 1 -154 Fußschlaufenführung Footstrap trim 4 -207 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -211 Mutter, selbstsichernd Safety nut M5 1 -212 Mutter, selbstsichernd Safety nut M6 4 -213 Mutter, selbstsichernd Safety nut M8 12 -215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -221 Hutmutter Dome nut M8 2		**			
-154         Fußschlaufenführung         Footstrap trim         4           -207         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -211         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M5         1           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -213         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2					
-207         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -211         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M5         1           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -213         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2					
-211         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M5         1           -212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -213         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2		.,		MAG	
-212         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M6         4           -213         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2					
-213         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M8         12           -215         Mutter, selbstsichernd         Safety nut         M10         2           -221         Hutmutter         Dome nut         M8         2			•		
-215 Mutter, selbstsichernd Safety nut M10 2 -221 Hutmutter Dome nut M8 2			*		
-221 Hutmutter Dome nut M8 2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
-223 IVIUTTER, SEIDSTSICNERNA SAFETY NUT 1/2"26UNF 1					
	-225	iviuiter, seibstsicherna	Sarety nut	1/2 26UNF	<u> </u>

-304	Kreuzschlitzschraube	Crosshead screw	M5 x12	4
-313A	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M6 x 12	4
-314A	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M4 x 6	8
-319	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M8 x 16	18
-334C	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M8 x 40	2
-335C	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M8 x 60	2
-342A	Innensechskantschraube	Allen screw	M8 x 30	2
-349	Sechskantschraube	Hex head screw	M8 x 90	1
-350	Sechskantschraube	Hex head screw	M8 x 115	1
-358	Innensechskantschraube	Allen screw	3/16" x 32mm	1
-359A	Innensechskantschraube	Allen screw	M4 x 10	1
-360	Innensechskantschraube	Allen screw	M6 x 10	1
-362A	Innensechskantschraube	Allen screw	M6 x 20	2
-367	Innensechskantschraube	Allen screw	M8 x 16	2
-370B	Innensechskantschraube	Allen screw	M8 x 16	2
-373	Innensechskantschraube	Allen screw	M8 x 60	2
-376B	Schraube	Bolt		2
-386A	Innensechskantsenkkopfschraube	Allen counter sunkscrew	M5 x 5	4
-412	Unterlegscheibe	Washer	Ø8 x Ø12 x 1	4
-414	Unterlegscheibe	Washer	Ø8 x Ø16 x 2	8
-434	Unterlegscheibe	Washer	Ø10 x Ø16 x 2	2
-460	Unterlegscheibe	Washer	Ø10 x Ø16 x 2.2	2
-473	Unterlegscheibe	Washer	Ø23 x Ø8 x 2	4
-501	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M3 x 10	5
-508	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M4 x 12	7
-512	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	5/32" x 1/2"	2
-514	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	3/16" x 1/2"	8
-519A	Linsenkopfinnensechskantschraube	Pan head bolt	M5 x 12	12
-530	Innensechskantsenkkopfschraube	Allen counter sunkscrew	M4 x 10	2
-615	Ring für Kupplung	Retaining ring		1
-700	Widerstandsverstellkabel	Tension cable		1
-701	Motor	Motor		1
-702	Sensorkabel	Sensorcable		2
-703	Computerkabel	Computercable	6Pin	1
-704	Computerkabel	Computercable	9Pin	1
-708	Sensor Magnet	Sensor Magnt		4
-709*	Zuggurt	Drive strap assembly		1
-710	Fußfixierung	Foot strap		2
-711	Brustgutempfänger	Chest belt build in receiver		1
-712	Stromkabel	Adaptercable		1
-714	Computer	Computer		1
-715	Netzgerät	Adapter		1
-720	Computerkabel	Computer cable	200077	1
-802*	Lager	Bearing	6000ZZ	2
-805*	Lager	Bearing	6003ZZ	1
-809*	Lager	Bearing	6903ZZ	1
-831*	Kupplung	Clutch		1

Bei den mit \* versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Finnlo – Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Finnlo Customer Service. You can request the parts and will be charged for them.

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
  - Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantie frist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur Hammer Sport AG Von-Liebig-Str. 21 89231 Neu-Ulm



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

# SERVICE-HOTLINE

Tel.: 0731-97488- 29, 62 oder -68 Fax: 0731-97488-64

Montag bis Donnerstag Freitag von **09.00 Uhr** bis **16.00 Uhr** von **09.00 Uhr** bis **14.00 Uhr** 

E-Mail: service@hammer.de

An Hammer Sport AG Abt. Kundendienst Von-Liebig-Str. 21			ArtNr.:3700 AQUON XTR Serien Nr.:		
89231 Neu-			Ort: Datum:		
	<b>lbestellung</b> ckbuchstaben ausfüllen!)				
	ansprüche nur in Ver		ppie des Kaufbeleges!)		
Bitte liefern S	Sie mir folgende Ersatzteile (Bit	te leserlich schreiben!):			
Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund		
Käufer: (Name, Voi					
(Strasse, Ha (PLZ, Woh					
(Telefon, F					
(E-Mail-Ac					
I ieferadres	se: (wenn ahweichend von	Käuferadresse)			
(Firma)	se. (weim dowelenend von	Tradiciadicise)			
(Ansprechp	oartner)				
(Strasse, H					
(PLZ, Woh					
(Telefon, F					
(E-Mail-Ac	dresse)				